


INSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PILHAS:

- Diferentes tipos de pilhas, novas e usadas não devem ser misturadas.
- Utilizar somente pilha do tipo recomendado (AA).
- As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade
- As pilhas descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
- As pilhas não devem ser recarregadas.
- Os terminais de uma bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

OBS.:A troca de bateria deverá ser feita somente por um adulto.



O mecanismo encontra-se na parte da frente da boneca. Retire-o com cuidado e use uma chave de fenda para retirar a tampa.